



広大な守備範囲をもつ不定形 FUZZ。

前段の低域をカットする BASS CUT スイッチと、後段の低域をブースト & カットする POST BASS ノブという 2 つの低域コントロールを搭載。

加えて可変幅の広い TONE ノブ、ゲインと暴れ感をプラスする MORE スイッチを備え、プレイヤーの頭の中にある FUZZ サウンドを具現化するために誕生した渾身の FUZZ です。

クラシカルなファズトーンから、唸るような轟音、タイトな低域のハイゲインディストーションライクなサウンドまで、多岐に渡るファズサウンドをお楽しみいただけます。

電源：9V 乾電池もしくは 安定化済みの AC アダプタ、またはパワーサプライ (DC9V、センターマイナス 2.1mm)

消費電流：約 10 mA

重量：約 320 g サイズ：(W)72 x (D)127 x (H)56 (mm)※突起含む

内部構成：ハンドソルダーリング、一部スイッチノイズ低減回路に SMD 部品を使用

バイパス：機械式スイッチ - ツールバイパス

メインコントロール

- ・ **GAIN** . . . 歪み量をコントロールします。
低い設定ではゲインが減りつつもよりファズらしい複雑な倍音感が得られ、高い設定ではゲインが上がりつつ直進性の高い歪み成分が増え、激しくも扱いやすいサウンドに。
- ・ **VOLUME** . . . 音量をコントロールします。
- ・ **TONE** . . . 右に回すと高域が増えつつ低域が減り、左に回すと高域が減りつつ低域が増えます。

サブコントロール

- ・ **POST BASS** . . . 後段に設置された低域コントロールです。
メイン歪みの歪み方に影響せずに低域をコントロールできます。
- ・ **BASS CUT** . . . スイッチを押し込むことで、入力部の低域をカットします。
入力部の低域は歪みのキャラクターに影響を与えます。
ブーミーな飽和感を得たい場合は NORMAL、ブーミー感を減らしたい時は BASS CUT を押し込みます。
- ・ **MORE** . . . スイッチを押し込むことで、ゲインモードを切り替えます。
MORE モードはゲインが増えるとともに荒々しい暴れた質感が得られます。

サンプルセッティング (YouTube) →



◎使用上の注意

【電源】

◆ACアダプター使用可能機種の場合 ※火災、感電の原因になる場合があります。

- ・安定化済みACアダプタ(入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC9V、センターマイナス、2.1mm)をお使い下さい。
非安定化アダプタなどを使用するとノイズや故障の原因になる場合があります。
- ・ACアダプタの放熱に十分注意して下さい。
- ・濡れた手で抜き差ししないで下さい。
- ・コンセントから抜くときはコード部を引っ張らず、本体を持って抜いて下さい。
- ・長期間使用しないときはACアダプターを抜いて置いて下さい。
- ・コンセントの指し口に、ほこりを溜めないで下さい。

※分岐式の電源供給器(パワーサプライ)を使用される際は、次の事柄に注意してください。
故障の原因になる場合があります。

- ・使用するエフェクターの消費電流の合計が、電源供給器(パワーサプライ)の供給可能な消費電流量を上回らないようにして下さい。消費電流に余裕のあるものをお使い下さい。
- ・センターマイナスのものをお使い下さい。
- ・電源供給器(パワーサプライ)がオンの状態で、既に1つ以上のエフェクターに接続されている場合、
パワーサプライケーブルのプラグの外側の金属部分をエフェクターの金属ケース(外装)に接触させないで下さい。
一度電源供給器(パワーサプライ)をオフにしてから接続して下さい。

◆電池使用可能機種の場合

- ・9V乾電池を使用してください。
- ・電池のプラスとマイナスを間違えないで下さい。故障、液漏れの原因になる場合があります。
- ・使用しない時はINPUTジャックからプラグを抜いて下さい。電池の消耗を抑える事が出来ます。
また、長期間使用しない場合は液漏れを防ぐ為、電池を抜いて下さい。

【扱い】

- ・使用、保存される場所は高温、多湿、ほこり、水を避けて下さい。故障、火災、感電の原因になる場合があります。
- ・製品を分解、改造しないで下さい。火災、感電の原因になる場合があります。
また、音質や音色が損なわれる可能性があります。
- ・製品を落としたり、無理な力を加えないで下さい。故障の原因になる場合があります。
- ・トゥルーバイパスの機種は、INPUTとOUTPUTを逆に接続してもOFF時には音が出ます。お気を付け下さい。

◎保証規定

保証期間内に当社の責任による故障が生じた場合は無償にて修理させていただきます。
ただし下記に示す場合は有償修理となります。

上記「使用上の注意」が守られなかった場合/消耗部分の交換/お買い上げ後の移動輸送時の事故
/災害や天災による損傷/保証書に販売年月日、販売店名の記載がない場合/接続していた他機器の影響による損傷

※保証修理の場合は必ず本取扱説明/保証書を同梱頂きますようお願い致します。