

OD-FIVE 2 eXplosion はモダンハイゲインアンプのサウンドをモチーフとし、独立した 2 系統のコントロールを持つドライブペダルです。

上下 2 段のそれぞれのチャンネルには同じ内容が用意されており、セッティングを変えることで 2 つの音色を切り替えて使用することが出来ます。

ハイゲイン - ハイゲイン、ローゲイン - ローゲイン、ローゲイン - ハイゲインといった使い方も可能です。



重量：約 450g サイズ：120(W)x98(D)x56(H)mm 電源：9V 電池あるいは安定化済みの AC アダプタ、またはパワーサプライ (DC9V、センターマイナス 2.1mm) 消費電流：約 24mA/9VDC

※昇圧には対応していません。DC9V 入力を厳守して下さい。

※ノブはしっかりとハマっており、無理に抜くとポットの軸が抜ける恐れがあります。  
その場合補償の対象外となります。

## フットスイッチ

**ON / OFF** オンオフスイッチです。オフ時はトゥルーバイパスです。オン時に赤の LED が点灯します。

**CHANNEL** チャンネル切り替えスイッチです。緑 (上) チャンネルと青 (下) チャンネルを交互に切り替えます。ノブの横の LED はオフの状態でも点灯しています。

## 奥側

**INPUT, OUTPUT** 入力、出力端子です。

**REMOTE** リモート端子です。外部スイッチを接続してチャンネルの切り替えとオンオフを操作できます。  
TRS ケーブルの場合 Tip-Sleeve(gnd)→チャンネル切り替え / Ring-Sleeve(gnd)→オンオフ切り替え  
TS ケーブルの場合 Tip-Sleeve(gnd)→チャンネル切り替え / オンオフ切り替えは常時オン

**9VDC** 安定化済みの AC アダプタまたはパワーサプライ (DC9V、センターマイナス 2.1mm) を接続します。

**NORMAL / BRIGHT** プッシュスイッチ

一度押すごとに出たり引っ込んだりします。出ているときが NORMAL モードで高域がカットされます。押し込むと BRIGHT モードで高域が出ます。アンプやギターの状況に応じて、マッチする方を選んで下さい。

## ノブ、トグルスイッチ

上段緑チャンネル、下段青チャンネルそれぞれのコントロールが横に並んでいます。

**LEVEL** 音量を調節します。

**MIDDLE** 中域の量を調節します。  
上げて図太く前に出る音色にしたり、下げてスッキリとした音色にしたりできます。

**EDGE** 中高域の、ピックのアタックがコツツと出るくらいの帯域を調節します。  
上げてクリアで芯のあるアタックを得たり、下げてゴワゴワした倍音中心の音作りにしたりできます。

**ULTRA / LOW / HIGH**  
ゲイン帯域を 3 種類選べます。LOW→HIGH→ULTRA の順に歪が強くなります。

**GAIN** ゲイン量を調節します。